Bedienungsanleitung





touchMATRIX[®] Anzeige IX350 / IX355 SSI-Anzeige für Absolutwertgeber, mit Touchscreen und Grafikdisplay

Produkteigenschaften:

- Betriebsarten als Master oder Slave mit Taktfrequenzen bis zu 1 MHz
- Für Single- oder Multiturn-Encoder mit SSI-Formaten von 10 ... 32 Bit
- Helle und kontrastreiche Anzeige mit ereignisabhängigen Farbvarianten
- Emulation einer 7-Segment Anzeige mit Symbolen und Einheiten
- Intuitive und einfache Parametrierung durch Klartext und Touchscreen
- Hilfsspannungsausgang 5 / 24 VDC für Geberversorgung
- Linearisierung mit 24 Stützpunkten
- Zahlreiche Funktionen wie Skalierung, Bitausblendung etc.
- Normeinbaugehäuse mit 96 x 48 mm und Schutzart IP65

Verfügbare Optionen:

IX350: Grundgerät mit SSI-Schnittstelle, 3 Control-Eingänge, 24 VDC Geberversorgung **IX355:** Grundgerät wie IX350 mit Drahtbruchüberwachung, 5 / 24 VDC Geberversorgung

- Option AC: Geräteversorgung mit 115 ... 230 VAC
- Option AO: 16 Bit Analog-Ausgang, 4 Control-Ausgänge, RS232-Schnittstelle
- Option AR: 16 Bit Analog-Ausgang, 4 Control-Ausgänge, RS485-Schnittstelle
- Option CO: 4 Control-Ausgänge, RS232-Schnittstelle
- Option CR: 4 Control-Ausgänge, RS485-Schnittstelle
- Option **RL**: 2 Relais-Ausgänge

Optionen sind miteinander kombinierbar

Version:	Beschreibung:
IX350_01a_oi/cn/Mai-17	Erste Version / Auflage
IX350_01b_oi/cn/Jul-17	Erste Überarbeitung
IX350_01c_oi/cn/Jul-17	Überarbeitung
IX350_02a_oi/cn/Nov-17	Scale Units erweitert
IX350_02b_oi/cn/April-18	Erweiterung der seriellen Schnittstelle
IX350_03a_oi/cn/Juni-18	Erweiterung um Modbus
IX350_04a_oi/cn/Juli-18	Erweiterung um Parameter SKIP COMMANDS und Modbus Beschreibung

Rechtliche Hinweise:

Sämtliche Inhalte dieser Gerätebeschreibung unterliegen den Nutzungs- und Urheberrechten der motrona GmbH. Jegliche Vervielfältigung, Veränderung, Weiterverwendung und Publikation in anderen elektronischen oder gedruckten Medien, sowie deren Veröffentlichung im Internet, bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die motrona GmbH.

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicher	heit und Verantwortung	4
	1.1.	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
	1.2.	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	1.3.	Installation	5
	1.4.	Reinigungs-, Pflege- und Wartungshinweise	5
2.	Allgen	neines	6
	2.1.	Betriebsart	6
	2.2.	Funktionsdiagram	7
3.	Elektri	sche Anschlüsse	8
	3.1.	DC-Spannungsversorgung	8
	3.2.	Hilfsspannungs-Ausgang	8
	3.3.	SSI-Eingänge	9
	3.4.	Control-Eingänge	11
	3.5.	Analog-Ausgang (Uption AU/AK)	11
	3.D. 27	Control Ausgänge (Option AU/AR/CU/CR)	IZ
	3.7. 3.8	ΔC Spanningsversorgung (Option ΔC)	IZ 13
	3.9	Relais-Ausgänge (Option RI)	. 13
Δ	Redie	ning / Touchscreen	14
т.		Anzoigederatellung für Peremetriorung	1/
	4.1. 4.2	Anzeigedarstellung im Betrieh	. 14
	4.3	Fehlermeldungen	
5.	Param	eter / Menu-Übersicht	17
•••	51	General Menu	19
	5.2.	SSI Properties	22
	5.3.	Preselection Values	25
	5.4.	Preselection 1 Menu	26
	5.5.	Preselection 2 Menu	29
	5.6.	Preselection 3 Menu	30
	5.7.	Preselection 4 Menu	31
	5.8. E 0	Serial Menu	32
	5.9. 5 10	Analog Menu	34 25
	5.10. 5.11	Disnlay Menu	
	5.12.	Linearization Menu	38
6.	Anhar	ıq	39
	6.1.	Auslesen von Daten über serielle Schnittstelle	39
	6.2	Modbus RTU Schnittstelle	40
		6.2.1 Parametereinstellung	40
		6.2.2 Modbus-Kommunikation	41
	_	6.2.3 Diagnose	42
	6.3.	Parameterliste / Serielle Codes	43
	б.4. с.г.	Linearisierung	4/
	0.0. 6.6	SSI-Weil Clillesell	49 ᲜᲘ
	0.0. 6 7	Ahmessungen	
	6.8	Technische Daten	53
			-

1. Sicherheit und Verantwortung

1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Beschreibung ist wesentlicher Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise bezüglich Installation, Funktion und Bedienung. Nichtbeachtung kann zur Beschädigung oder zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Menschen und Anlagen führen!

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts diese Beschreibung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise! Bewahren Sie diese Beschreibung für eine spätere Verwendung auf.

Voraussetzung für die Verwendung dieser Gerätebeschreibung ist eine entsprechende Qualifikation des jeweiligen Personals. Das Gerät darf nur von einer geschulten Elektrofachkraft installiert, konfiguriert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Haftungsausschluss: Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung sowie aufgrund von menschlichen Fehlinterpretationen oder Fehlern innerhalb dieser Gerätebeschreibung auftreten. Zudem behält sich der Hersteller das Recht vor, jederzeit - auch ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen am Gerät oder an der Beschreibung vorzunehmen. Mögliche Abweichungen zwischen Gerät und Beschreibung sind deshalb nicht auszuschließen.

Die Sicherheit der Anlage bzw. des Gesamtsystems, in welche(s) dieses Gerät integriert wird, obliegt der Verantwortung des Errichters der Anlage bzw. des Gesamtsystems.

Es müssen während der Installation, beim Betrieb sowie bei Wartungsarbeiten sämtliche allgemeinen sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Standards beachtet und befolgt werden.

Wird das Gerät in Prozessen eingesetzt, bei denen ein eventuelles Versagen oder eine Fehlbedienung die Beschädigung der Anlage oder eine Verletzung von Personen zur Folge haben kann, dann müssen entsprechende Vorkehrungen zur sicheren Vermeidung solcher Folgen getroffen werden.

1.2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich zur Verwendung in industriellen Maschinen und Anlagen. Hiervon abweichende Verwendungszwecke entsprechen nicht den Bestimmungen und obliegen allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstehen. Das Gerät darf nur ordnungsgemäß eingebaut und in technisch einwandfreiem Zustand - entsprechend der technischen Daten - eingesetzt und betrieben werden. Das Gerät ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich sowie Einsatzbereiche, die in DIN EN 61010-1 ausgeschlossen sind.

1.3. Installation

Das Gerät darf nur in einer Umgebung installiert und betrieben werden, die dem zulässigen Temperaturbereich entspricht. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher und vermeiden Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit heißen oder aggressiven Gasen oder Flüssigkeiten.

Vor der Installation sowie vor Wartungsarbeiten ist die Einheit von sämtlichen Spannungsquellen zu trennen. Auch ist sicherzustellen, dass von einer Berührung der getrennten Spannungsquellen keinerlei Gefahr mehr ausgehen kann.

Geräte, die mittels Wechselspannung versorgt werden, dürfen ausschließlich via Schalter bzw. Leistungsschalter mit dem Niederspannungsnetz verbunden werden. Dieser Schalter muss in Gerätenähe platziert werden und eine Kennzeichnung als Trennvorrichtung aufweisen.

Eingehende sowie ausgehende Leitungen für Kleinspannungen müssen durch eine doppelte bzw. verstärkte Isolation von gefährlichen, stromführenden Leitungen getrennt werden (SELV Kreise).

Sämtliche Leitungen und deren Isolationen sind so zu wählen, dass sie dem vorgesehenen Spannungs- und Temperaturbereich entsprechen. Zudem sind sowohl die geräte-, als auch länderspezifischen Standards einzuhalten, die in Aufbau, Form und Qualität für die Leitungen gelten. Angaben über zulässige Leitungsquerschnitte für die Schraubklemmverbindungen sind den technischen Daten zu entnehmen.

Vor der Inbetriebnahme sind sämtliche Anschlüsse. bzw. Leitungen auf einen soliden Sitz in den Schraubklemmen zu überprüfen. Alle (auch unbelegte) Schraubklemmen müssen bis zum Anschlag nach rechts gedreht und somit sicher befestigt werden, damit sie sich bei Erschütterungen und Vibrationen nicht lösen können.

Überspannungen an den Anschlüssen des Gerätes sind auf die Werte der Überspannungskategorie II zu begrenzen.

Bezüglich Einbausituation, Verdrahtung, Umgebungsbedingungen sowie Abschirmung und Erdung von Zuleitungen gelten die allgemeinen Standards für den Schaltschrankbau in der Maschinenindustrie sowie die spezifischen Abschirmvorschriften des Herstellers. Diese finden Sie unter <u>www.motrona.com/download.html</u> --> [Allgemeine EMV-Vorschriften für Verkabelung, Abschirmung, Erdung].

1.4. Reinigungs-, Pflege- und Wartungshinweise

Zur Reinigung der Frontseite verwenden Sie bitte ausschließlich ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Für die Geräte-Rückseite sind keinerlei Reinigungsarbeiten vorgesehen bzw. erforderlich. Eine außerplanmäßige Reinigung obliegt der Verantwortung des zuständigen Wartungspersonals, bzw. dem jeweiligen Monteur.

Im regulären Betrieb sind für das Gerät keinerlei Wartungsmaßnahmen erforderlich. Bei unerwarteten Problemen, Fehlern oder Funktionsausfällen muss das Gerät an die motrona GmbH geschickt und dort überprüft sowie ggfs. repariert werden. Ein unbefugtes Öffnen und Instandsetzen kann zur Beeinträchtigung oder gar zum Ausfall der vom Gerät unterstützten Schutzmaßnahmen führen.

2. Allgemeines

Das SSI Anzeige Gerät ist für den Schalttafeleinbau konzipiert. Durch die Intuitive Bedienung, die umfangreichen Funktionen und Optionen ist es universell einsetzbar.

2.1. Betriebsart

Grundsätzlich sind alle Funktionen im Parameter-Menu zu konfigurieren. Das Gerät kann in folgenden Betriebsarten verwendet werden:

- <u>MASTER</u>
 - Der Takt für den angeschlossenen Geber wird erzeugt
 - Die beiden Clock-Anschlüsse (CLK, /CLK) sind in diesem Fall als Ausgänge konfiguriert
- <u>SLAVE</u>
 - Der Takt für den Geber wird von einem externen Gerät (dem SSI Master) erzeugt.
 - Die beiden Clock-Anschlüsse (CLK, /CLK) sind in diesem Fall als Eingänge konfiguriert



2.2. Funktionsdiagram

3. Elektrische Anschlüsse

Die Klemmen sollten mit einem Schlitz-Schraubendreher (Klingenbreite 2mm) angezogen werden.



3.1. DC-Spannungsversorgung

Über die Klemmen 1 und 2 kann das Gerät mit einer Gleichspannung zwischen 18 und 30 VDC versorgt werden. Die Stromaufnahme hängt u.a. von der Höhe der Versorgungsspannung und der Einstellung ab und liegt bei ca. 100 mA, zuzüglich des am Hilfsspannungs-Ausgang entnommenen Geberstromes.

Alle GND Anschlüsse sind intern miteinander verbunden.

3.2. Hilfsspannungs-Ausgang

An Klemme 3 und 4 steht eine Hilfsspannung als Geber- / Sensorversorgung zur Verfügung. Die 24 VDC Ausgangsspannung ist abhängig von der Geräteversorgung (siehe Technische Daten). Der Hilfsspannungs-Ausgang ist von 24 VDC auf 5 VDC umschaltbar.

3.3. SSI-Eingänge

An Klemme 5, 6, 7 und 8 steht der Anschluss für SSI Signale zur Verfügung. Die Grundeinstellungen müssen im Menu SSI PROPERTIES eingestellt werden.

Anschluss für MODE Master:



Anschluss für MODE Slave:



Fortsetzung "SSI Eingänge":

Das IX355 beinhaltet zusätzlich eine Drahtbruchüberwachung (nur bei abgeschlossenen Leitungen z.B. mit 120 Ohm). Im MODE Slave werden CLK, /CLK und DATA, /DATA überwacht. Im MODE Master werden nur die Spuren DATA, /DATA überwacht.



Fehlererkennung:

/DATA	DATA	/CLK	CLK	Gerätestatus
+	+	+	+	stabile Daten
+	+	+	-	stabile Daten (nicht garantiert), keine Fehlererkennung
+	+	-	+	stabile Daten (nicht garantiert), keine Fehlererkennung
+	+	-	-	Anzeigewert friert ein, keine Fehlererkennung
+	-	+	+	Error
+	-	+	-	Error
+	-	-	+	Error
+	-	-	-	Error
-	+	+	+	Error
-	+	+	-	Error
-	+	-	+	Error
-	+	-	-	Error
-	-	+	+	Error
-	-	+	-	Error
-	-	-	+	Error
-	-	-	-	Error

Bei Abriss der Geberversorgung (GND oder UB+) wird ein Error erkannt (unabhängig der Spuren CLK, /CLK, DATA, /DATA. Ix350_04a_oi_d.docx / Aug-18

Seite 10 / 54

3.4. Control-Eingänge

An Klemme 10, 11 und 12 stehen drei Control-Eingänge mit HTL PNP Charakteristik zur Verfügung. Diese Eingänge sind im COMMAND MENU konfigurierbar und werden für extern auszulösende Funktionen wie z. B. Umschaltung der Anzeige, Tastensperre des Touchscreens oder zum Lösen der Selbsthaltung von Control- und Relais-Ausgängen verwendet.

Anschluss der Control-Eingänge:



Grundsätzlich sind offene Control-Eingänge "LOW".

Die Eingangsstufen sind für elektronische Steuersignale ausgelegt.

Hinweis für mechanische Schaltkontakte:

Sollten ausnahmsweise mechanische Kontakte als Impulsquelle verwendet werden, muss an den Anschlussklemmen zwischen GND(-) und dem entsprechenden Eingang (+) ein handelsüblicher, externer Kondensator von ca. 10 µF angebracht werden. Dadurch wird die maximale Eingangsfrequenz auf ca. 20 Hz gedämpft und ein Prellen unterdrückt.

3.5. Analog-Ausgang (Option AO/AR)

An Klemme 13 und 14 / 15 steht ein 16 Bit Analog-Ausgang zur Verfügung. Dieser Ausgang ist im ANALOG MENU konfigurier- und skalierbar.

Folgende Konfiguration ist möglich:

- Spannungs-Ausgang: -10 ... +10 V
- Strom-Ausgang: 0 ... 20 mA
- Strom-Ausgang: 4 ... 20 mA

Der Analog-Ausgang ist proportional zum Anzeigewert und bezieht sich auf AGND-Potential. AGND und Geräte-GND sind intern miteinander verbunden.



Wichtig: Ein Parallelbetrieb von Spannungs- und Strom-Ausgang ist nicht erlaubt!

3.6. Serielle Schnittstelle (Option AO/AR/CO/CR)

An Klemme 16, 17 und 18 steht eine Serielle Schnittstelle (RS232 oder RS485) zur Verfügung. Diese Schnittstelle ist im SERIAL MENU konfigurierbar.

Die RS232- oder RS485 Schnittstelle kann wie folgt verwendet werden:

- Zur Parametrierung des Gerätes bei Inbetriebnahme
- Zum Ändern von Parametern während des Betriebes
- Zum Auslesen von Istwerten über SPS oder PC

Das untenstehende Bild zeigt den Anschluss an einen PC mit Standard-Stecker (D-SUB 9-pol.):

Anschluss der RS232-Schnittstelle:



Anschluss der RS485-Schnittstelle:



3.7. Control-Ausgänge (Option AO/AR/CO/CR)

An Klemme 20, 21, 22 und 23 stehen vier Control-Ausgänge zur Verfügung.

Die Schaltbedingungen können im PRESELECTION MENU eingestellt werden.

Die Ausgänge Ctrl. Out 1 – 4 sind schnelle, PNP-Ausgänge mit einem Schaltvermögen von 5 … 30 Volt und 200 mA pro Kanal. Der Schaltzustand wird im Display (Anzeige mit Einheit und Statuszeile) als C1 … C4 dargestellt.

Die Schaltspannung wird durch die an der Klemme 19 (COM+) zugeführte Spannung bestimmt. Zum Schalten induktiver Lasten werden externe Dämpfungsmaßnahmen empfohlen. Anschluss der Control-Ausgänge:



3.8. AC Spannungsversorgung (Option AC)

Über die Klemmen 24 und 25 kann das Gerät mit einer Wechselspannung zwischen 115 und 230 VAC versorgt werden. Die Leistungsaufnahme hängt u.a. von der Höhe der Versorgungsspannung und der Einstellung ab und liegt bei ca. 3 VA, zuzüglich des am Hilfsspannungs-Ausgang entnommenen Geberstromes.

Geräte mit Option AC können auch mit einer Gleichspannung zwischen 18 und 30 VDC über die Klemmen 1 und 2 versorgt werden.

3.9. Relais-Ausgänge (Option RL)

An Klemme 27, 28, 29, 30, 31, 32 stehen zwei Relais-Ausgänge mit potentialfreien Wechsel-Kontakten zur Verfügung. Die Schaltbedingen können im PRESELECTION MENU eingestellt werden. Der Schaltzustand wird im Display (Anzeige mit Einheit und Statuszeile) als K1 und K2 dargestellt.

AC-Schaltvermögen max. 250 VAC / max. 3 A / max. 750 VA DC-Schaltvermögen max. 150 VDC / max. 2 A / max. 50 W

Anschluss der Relais-Ausgänge:



4. Bedienung / Touchscreen

4.1. Anzeigedarstellung für Parametrierung

Die einzelnen Parameter-Menus und deren Parameter sind in Kapitel 5 beschrieben.





Parameteränderungen sind erst nach dem Verlassen der Menu-Auswahl aktiv.

4.2. Anzeigedarstellung im Betrieb

Im Betrieb stehen folgende Anzeigen zur Verfügung. Abhängig von der Geräteausführung (Optionen) werden nur bestimmte Darstellungen angezeigt.











Anzeige mit Einheit und Statuszeile

Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, muss der Touchscreen angetippt werden.

Control- oder Relais-Status werden nur mit Option AO, CO oder RL angezeigt.

Anzeige Single- und Multiturn-Wert

Anzeigewert zu Diagnosezwecken – Rohdaten, keine Beeinflussung der/durch Gerätefunktionen. Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, muss der Touchscreen im oberen Bereich angetippt werden.

Anzeige der Tastatur-Befehle

Funktion siehe "Command Menu" und Parameter SKIP COMMANDS im "Display Menu".

Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, muss der Touchscreen im oberen Bereich angetippt werden.

Anzeige mit Schnellstartfunktion zur Eingabe der Vorwahlwerte (PRESELECT VALUES)

Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, muss der Touchscreen im oberen Bereich oder "Skip" angetippt werden.

Nur mit Option AO, CO, RL

Anzeige der Min / Max Werte

Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, muss der Touchscreen im oberen Bereich oder "Skip" angetippt werden.

4.3. Fehlermeldungen





Im Fehlerfall wird das Messergebnis auf "O" gesetzt. Bei Option AO wird der Analogausgang mit 0 V bzw. 0 mA ausgesteuert und bei Option CO und AO erfolgt die Grenzwertüberwachung mit dem Vergleichswert "O".

5. Parameter / Menu-Übersicht

Dieser Abschnitt zeigt die Übersicht der einzelnen Menüs und deren Parameter. Der Menüname ist jeweils fett geschrieben, die zugehörigen Parameter sind direkt unter dem Menünamen angeordnet. Abhängig von der Geräteausführung (Optionen) und der gewählten Betriebsart, werden nur bestimmte Menüs angezeigt.

Menu / Parameter	Menu / Parameter
GENERAL MENU	SSI PROPERTIES
DISPLAY FORMAT	MODE
FACTOR	ENCODER RESOLUTION
DIVIDER	BIT PER REVOLUTION
ADDITIVE VALUE	DATA FORMAT
DECIMAL POINT	BAUD RATE
SCALE UNITS	HIGH BIT
LINEARIZATION MODE	LOW BIT
PIN PRESELECTION	SSI OFFSET
PIN PARAMETER	DIRECTION
FACTORY SETTINGS	ROUND LOOP VALUE
	SAMPLING TIME
	ERROR BIT
	ERROR POLARITY
	ENCODER SUPPLY

Menu / Parameter	Menu / Parameter
PRESELECTION VALUES	SERIAL MENU
PRESELECTION 1	UNIT NUMBER
PRESELECTION 2	SERIAL BAUD RATE
PRESELECTION 3	SERIAL FORMAT
PRESELECTION 4	SERIAL INIT
PRESELECTION 1 MENU	SERIAL PROTOCOL
MODE 1	SERIAL TIMER
HYSTERESIS 1	SERIAL VALUE
PULSE TIME 1	MODBUS
OUTPUT TARGET 1	ANALOG MENU
OUTPUT POLARITY 1	ANALOG FORMAT
OUTPUT LOCK 1	ANALOG START
START UP DELAY 1	ANALOG END
EVENT COLOR 1	ANALOG GAIN
PRESELECTION 2 MENU	ANALOG OFFSET
MODE 2	COMMAND MENU
HYSTERESIS 2	INPUT 1 ACTION
PULSE TIME 2	INPUT 1 CONFIG
OUTPUT TARGET 2	INPUT 2 ACTION
OUTPUT POLARITY 2	INPUT 2 CONFIG
OUTPUT LOCK 2	INPUT 3 ACTION
START UP DELAY 2	INPUT 3 CONFIG
EVENT COLOR 2	DISPLAY MENU
PRESELECTION 3 MENU	COLOR
MODE 3	BRIGHTNESS
HYSTERESIS 3	CONTRAST
PULSE TIME 3	SCREEN SAVER
OUTPUT TARGET 3	UP-DATE-TIME
OUTPUT POLARITY 3	FONT
OUTPUT LOCK 3	SKIP COMMANDS
START UP DELAY 3	LINEARISATION MENU
EVENT COLOR 3	P1(X)
PRESELECTION 4 MENU	P1(Y)
MODE 4	P2(X)
HYSTERESIS 4	P2(Y)
PULSE TIME 4	
OUTPUT TARGET 4	
OUTPUT POLARITY 4	P23(X)
OUTPUT LOCK 4	P23(Y)
START UP DELAY 4	P24(X)
EVENT COLOR 4	P24(Y)

5.1. General Menu

DISPLAY FORMAT

Mit diesem Parameter wird das gewünschte Anzeigenformat gewählt.

Der Dezimalpunkt stellt sich bei Formatwahl 999999:59 oder 9999:59:59 automatisch ein.

Der Anzeigewert ist abhängig von der Skalierung (FACTOR, DIVIDER und ADDITIVE VALUE).

	0	99999999	Ohne Formatanpassung
	Anzeige in Grad : Winkel-Minuten oder Winkel-Minuten : Sekunden		
2 9999:59:59		9999:59:59	Anzeige in Grad : Winkel-Minuten : Sekunden

FACTOR (Multiplikationsfaktor)

-999999999	Kleinster Wert
1	Default Wert
999999999	Größter Wert

DIVIDER (Teilungsfaktor)

Dieser Parameter definiert den Divisor

-999999999	Kleinster Wert
1	Default Wert
999999999	Größter Wert

ADDITIVE VALUE (Additiver Wert)

Dieser Parameter definiert eine additive Konstante

-999999999	Kleinster Wert
0	Default Wert
999999999	Größter Wert

DECIMAL POINT (Dezimalpunkt)

Diese Einstellung legt die Position des Dezimalpunktes fest.

0	NO	Kein Dezimalpunkt
1	0000000.0	Dezimalpunkt an der angegebenen Stelle
2	000000.00	Dezimalpunkt an der angegebenen Stelle
3	00000.000	Dezimalpunkt an der angegebenen Stelle
4	0000.0000	Dezimalpunkt an der angegebenen Stelle
5	000.0000	Dezimalpunkt an der angegebenen Stelle
6	00.000000	Dezimalpunkt an der angegebenen Stelle
7	0.0000000	Dezimalpunkt an der angegebenen Stelle

Order Hamilton Ha	SCALE UNITS (Anzeige Maßeinheit) Dieser Parameter legt fest, welche Finheit auf dem Display angezeigt wird und beginflusst den Anzeigewert																		
0 inch Default 1 feet 2 mm 3 cm 4 m 5 Stueck 6 pcs 7 Grad 8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 KPa 17 g 18 kg 19 t 20 Ib 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit desem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu gesöffnet. Mit den Pfeitastern kann eine Einheit rett werden. (Jurch gedrückt halten der Pfeitasteri varden die Zei	nicht.	Der Dezimalpunkt für N	lachkon	nmst	in an ielle	n wi	rd in	n Pai	rame	yeze ter D	ECII	MAL	POI	NT (eina	estel	lt.	AIIZE	IYEWEIL
1 feet 2 mm 3 cm 4 m 5 Stueck 6 pos 7 Grad 8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Uber die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu gestriet. Mit den Pfeiltaster kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltaster kann eine Einheit erstellt werden. (durch gescrollt*). 26 gal 27 Edit Unit 1 * H S % & *	0	inch	Defa	ult															
2 mm 3 cm 4 m 5 Stueck 6 pcs 7 Grad 8 degree 9 Min.Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 KPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden.	1	feet																	
3 cm 4 m 5 Stueck 6 pcs 7 Grad 8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden.	2	mm																	
4 m 5 Stueck 6 pcs 7 Grad 8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit die Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrült"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beernde das Edit Unit Menu. 1 1 * * 	3	cm																	
5 Stueck 6 pcs 7 Grad 8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet: Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" wird das Edit Unit Menu. Taste "C" beende das Edit Unit Menu. Taste "C" beende das Edit Unit Menu.	4	m																	
6 pcs 7 Grad 8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu.	5	Stueck																	
7 Grad 8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 Ib 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden.	6	pcs																	
8 degree 9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten warden die Zeichen im Schnelldurchlauf. gegerollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beerodt das Edit Unit Menu. I	7	Grad																	
9 Min:Sec 10 G:M:S 11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kan eine Einheit twerden. (Gurch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. 1	8	degree																	
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	9	Min:Sec																	
11 % 12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit dien Preiitasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrolt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C* bendet das Edit Unit Menu. 1 " # \$ % & & ' () * * + ', - · / / 1 " # \$ % & & ' () * * + ', - · / / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < < = > ? >	10	G:M:S																	
12 mbar 13 bar 14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit der Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 "# \$ \$ % & ' ()) * + ; < / /	11	%																	
13bar14psi15Pa16kPa17g18kg19t20lb21oz22ml23124cm325m326gal27Edit UnitWit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu.1" # \$ % & ` () * * + , / O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < < = > ?	12	mbar																	
14 psi 15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 " # # \$ % & ' () * # # , - \ldots / 7 1 " # \$ % & ' () * # + , - \ldots / 7	13	bar																	
15 Pa 16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 " # \$ % & ' () * + + , / / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < < = > ?	14	psi																	
16 kPa 17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 " # \$ \$% & 1 () * * + , / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < < = > ?	15	Pa																	
17 g 18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 1 1 5 6 7 8 9 : ; <	16	kPa																	
18 kg 19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 "# \$ \$ % & 1 () * + ; / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?	17	g																	
19 t 20 lb 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 " # # \$ % & ` () * + + , / / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?	18	kg																	
20 Ib 21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 " # \$ % & ' ()) * + , / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < < = > ?	19	t																	
21 oz 22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. I I I I S S I	20	lb																	
22 ml 23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. 1 " # \$ % & ' () * + , / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?	21	OZ																	
23 1 24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. Image: Imag	22	ml																	
24 cm3 25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. ! " # \$ % & ' () * + , - \ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < < = > ?	23	1																	
25 m3 26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. ! !! !! # \$ % & ' () * + , - < /	24	cm3																	
26 gal 27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. Image: Image	25	m3																	
27 Edit Unit Mit diesem Parameter kann eine kundenspezifische Einheit mit max. 16 Stellen editiert werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. Image: State in the image: State	26	gal																	
werden. Über die Taste "OK" wird das Edit Unit Menu geöffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. <u>I</u> <u>I</u> <u>I</u> <u>I</u> <u>X</u>	27	Edit Unit	Mit d	ieser	n Pa	rame	eter k	kann	eine	kunde	ensp	ezifis	che	Einh	eit n	nit ma	ax. 16	6 Ste	llen editiert
Uber die Taste "UK" wird das Edit Unit Menu geoffnet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden. (durch gedrückt halten der Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. Image: Ima			werde	en.					-										
Pfeiltasten werden die Zeichen im Schnelldurchlauf "gescrollt"). Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. ! " # \$ % & ' () * + , / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?			Uber die Taste "UN Wird das edit Unit Menu geomet. Mit den Pfeiltasten kann eine Einheit erstellt werden (durch gedrückt halten der										n dor						
Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu. ! " # \$ % & ' () * + , - / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <			Pfeilt	aster) We	rden	die 2	Zeich	en in	nen e 1 Schi	nelld	lurch	lauf	. (ut "qes	scrol	geuri t").	JUNU	Iaitei	i uei
! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <			Taste "OK" speichert das Edit Unit Menu. Taste "C" beendet das Edit Unit Menu.										Aenu.						
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?				!	"	#	\$	%	&	1	()	*	+	,	-	•	/	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	
			@	A	В	C	D	E	F	G	H		J 7	K		NI 1	N	0	
			"	y a	к h	s r	۱ ا	0	V f	νv σ	A h	T i	i	l k	\ 	J m	n	-	
p q r s t u v w x y z { } } ~			q	q	r	s	t	u	v	ъ W	x	v	J	۳. ۲		}	~		

LINEARIZATION MODE

Dieser Parameter definiert die Linearisierungsfunktion. Hinweise im Kapitel 6.1 beachten.

0	OFF	Keine Linearisierung
1	1 QUADRANT	Linearisierung im 1. Quadranten
2	4 QUADRANT	Linearisierung in allen 4 Quadranten

PIN PRESELECTION (Zugriffssperre Vorwahlen)

Dieser Parameter legt den PIN-Code für die Zugriffsperre für die Schnellstartfunktion zur Eingabe der Vorwahlwerte im Menu PRESELECTION VALUES fest (Notfall – PIN 6079).

Eine Zugriffsperre für den Schnellstart macht nur in Verbindung mit der Zugriffsperre für alle Parameter Sinn.

0000	Keine Zugriffsperre
9999	Zugriff nach Eingabe des PIN-Code 9999

PIN PARAMETER (Zugriffssperre Parameter)

Dieser Parameter legt den PIN-Code für die Zugriffsperre für alle Parameter fest (Notfall – PIN 6079).

0000	Keine Zugriffsperre
•••	
9999	Parametrierung des Gerätes ist nur nach Eingabe des PIN-Code 9999 möglich

FACTORY SETTINGS (Werkseinstellungen)

0	NO	Die Werkseinstellungen werden nicht geladen
1	YES	Die Werkseinstellungen werden geladen

5.2. SSI Properties

MODE SSI Einstellung der Betriebsart: Maser oder Slave			
	0	MASTER	Master-Betrieb: Takt für SSI-Geber wird vom Gerät erzeugt.
	1	SLAVE	Slave-Betrieb: Takt für SSI-Geber kommt vom externen Master

ENCODER RESOLUTION

Auflösung des SSI-Gebers (Gesamtzahl aller Bits)

10	Kleinster Wert
25	Default Wert
32	Größter Wert

BIT PER REVOLUTION

Bitauflösung für Singleturn

10	Kleinster Wert
13	Default Wert
16	Größter Wert

DATA FORMAT

Einstellung des SSI-Codes (Binär oder Gray)

0	GRAY CODE	SSI-Code Gray
1	BINARY CODE	SSI-Code Binär

BAI Takt	BAUD RATE Taktfrequenz der SSI-Telegramme		
	0	2 MHZ	N.A.
	1	1.5 MHZ	N.A.
	2	1 MHZ	Taktfrequenz 1 MHz
	3	500 KHZ	Taktfrequenz 500 kHz
	4	250 KHZ	Taktfrequenz 250 kHz
	5	100 KHZ	Taktfrequenz 100 kHz

HIGH BI Definiert Sollen al	HIGH BIT (für Bit-Ausblendung) Definiert das höchste, auszuwertende Bit (MSB) der Bit Ausblendung. Sollen alle Bits ausgewertet werden, muss HIGHT BIT auf die vorgegebene Gesamtbitzahl eingestellt sein.	
	01	Kleinster Wert
	25	Default Wert
	32	Größter Wert

LOW BIT (für Bit-Ausblendung)

Definiert das niedrigste, auszuwertende Bit (LSB) der Bit-Ausblendung. Sollen alle Bits ausgewertet werden, muss LOW BIT auf "01" eingestellt sein.

01	Kleinster Wert
32	Größter Wert

SSI OFFSET

Bei einem Reset/Set Value Befehl (über Tastatur-Befehl, Control-Eingang oder PC-Bedieneroberfläche) wird die aktuelle SSI-Position des Gebers in den Parameter "SSI Offset" übernommen.

-999999999	Kleinster Wert
0	Default Wert
99999999	Größter Wert

DIRECTION

Definition der Drehrichtung vorwärts / rückwärts

0	FORWARD	vorwärts
1	REVERSE	rückwärts

ROUND LOOP VALUE

Definiert die Anzahl der Geberschritte, wenn eine Rundlauf-Funktion gewünscht wird.

0	Normale Anzeige der Geberdaten, Rundlauf ist ausgeschaltet
999999999	Schrittzahl für die Rundlauf-Funktion

SAMPLING TIME (S)

Bestimmt den Einlese-Zyklus für das SSI Signal im MODE Master.

0.001	Minimale Messzeit in Sekunden
0.010	Default Wert
9.999	Maximale Messzeit in Sekunden

ER De	ERROR BIT Definiert die Geberüberwachung und das Error-Bit		
	0	Kein Error-Bit vorhanden. Überprüfung auf angeschlossenen Geber ist ausgeschalten.	
	32	Position des auszuwertenden Error-Bits. Überprüfung auf angeschlossenen Geber ist eingeschaltet.	

ERROR POLARITY Definiert die Polarität des Error Bits im Fehlerfall 0 Bit ist Low im Fehlerfall 1 Bit ist High im Fehlerfall

ENCODER SUPPLY

Dieser Parameter definiert die Ausgangsspannung des Hilfsspannungs-Ausgangs (Aux Out).

0	24VDC SUPPLY	24 VDC Geberversorgung
1	5VDC SUPPLY	5 VDC Geberversorgung

5.3. Preselection Values

In diesem Menu werden die Vorwahlwerte bzw. Schaltpunkte eingestellt. Die Vorwahlwerte / Schaltpunkte bezieht sich immer auf den Anzeigewert. Diese Funktion ist nur bei Geräten mit Option CO, AO oder RL verfügbar.

PRESELECTION 1 Vorwahl / Schaltpunkt 1		
	-999999999	Kleinster Vorwahlwert
	1000	Default Wert
	+999999999	Größter Vorwahlwert

PRESELECTION 2

Vorwahl / Schaltpunkt 2

· ·	
-999999999	Kleinster Vorwahlwert
2000	Default Wert
+999999999	Größter Vorwahlwert

PRESELECTION 3

Vorwahl / Schaltpunkt 3

-999999999	Kleinster Vorwahlwert
3000	Default Wert
+999999999	Größter Vorwahlwert

PRESELECTION 4

Vorwahl / Schaltpunkt 4

Bei aktivem BATCH MODE reagiert Preselection Value 4 nur auf den Wert des Batchcounter.

-999999999	Kleinster Vorwahlwert
40000	Default Wert
+999999999	Größter Vorwahlwert

5.4. Preselection 1 Menu

Diese Funktion ist nur bei Geräten mit Option CO, AO oder RL verfügbar.

MODE 1

Schaltbedingung für Vorwahl 1. Ausgang / Relais / Anzeige schalten nach folgender Bedingung:

		Betrag vom Anzeigewert größer oder gleich Betrag von PRESELECTION 1
0	result >= pres	Mit HYSTERESIS 1 ungleich 0 ergibt sich folgende Schaltbedingung: Anzeigewert >= PRESELECTION 1 \rightarrow ON, Anzeigewert < PRESELECTION 1 – HYSTERESIS 1 \rightarrow OFF
		Betrag von Anzeigewert kleiner oder gleich Betrag von PRESELECTION 1 (Anlaufüberbrückung START UP DELAY empfohlen)
1	result <= pres	Mit HYSTERESIS 1 ungleich 0 ergibt sich folgende Schaltbedingung: Anzeigewert <= PRESELECTION 1 \rightarrow ON, Anzeigewert > PRESELECTION 1 + HYSTERESIS 1 \rightarrow OFF
		Betrag von Anzeigewert gleich Betrag von PRESELECTION 1. In Verbindung
		mit Hysteresis kann ein Frequenzband (Preselection +/- ½ Hysteresis)
2	RESULT = PRES	Mit HYSTERESIS 1 ungleich 0 ergibt sich folgende Schaltbedingung:
		Anzeigewert > PRESELECTION 1 + $\frac{1}{2}$ HYSTERESIS 1 \rightarrow OFF,
		Anzeigewert größer oder gleich Preselection 1, z.B. Überdrehzahl
2		Mit HYSTERESIS 1 ungleich 0 ergibt sich folgende Schaltbedingung:
5		Anzeigewert >= PRESELECTION 1 \rightarrow ON,
		Anzeigewert < PRESELECTION 1 – HYSTERESIS 1 \rightarrow OFF Anzeigewert kleiner oder gleich Preselection 1 – z B. Unterdrehzahl
		(Anlaufüberbrückung START UP DELAY empfohlen)
4	RESULT<=PRES	Mit HYSTERESIS 1 ungleich 0 ergibt sich folgende Schaltbedingung:
		Anzeigewert <= PRESELECTION 1 \rightarrow ON,
		Anzeigewert > PRESELECTION 1 + HYSTERESIS 1 \rightarrow OFF
		kann ein Frequenzband (Preselection $+/-\frac{1}{2}$ Hysteresis) definiert und
-		überwacht werden.
5	neouli=rneo	Mit HYSTERESIS 1 ungleich 0 ergibt sich folgende Schaltbedingung:
		Anzeigewert > PRESELECTION 1 + $\frac{1}{2}$ HYSTERESIS 1 \rightarrow OFF,
-		Anzeigewert < PKESELEUTION $I = \frac{1}{2}$ HYSTEKESIS I \rightarrow UFF
6	RES>=PRES-TRAIL	Anzeigewert größer oder gleich PRESELECTION 2 – PRESELECTION 1 PRESELECTION 1 ist die Schleppvorwahl von PRESELECTION 2
7	ERROR SET	Sammelmeldung für Gerätefehler

HYSTERESIS 1 Hysterese zur Definition des Abschaltpunktes für die Schaltbedingung von Vorwahl 1.		
	0 Keine Schalthysterese	
	99999	Schalthysterese von 99999
PULSE Dauer (E TIME 1 (S) des Wischimpulse	s für die Schaltbedingung von Vorwahl 1.
	0,000	Kein Wischimpuls (Statisches Signal)

OUTPUT TARGET 1

60,000

Zuordnung eines Ausgangs oder Relais für die Schaltbedingung von Vorwahl 1.

Impulsdauer von 60 Sekunden

Sind mehrerer Schaltbedingungen einem einzigen Ausgang / Relais zugewiesen, ist dieser aktive, sobald eine der Schaltbedingung erfüllt ist.

0	NO	Keine Zuordnung
1	CTRL OUT 1	Zuweisung der Schaltbedingung an Ctrl. Out 1
2	CTRL OUT 2	Zuweisung der Schaltbedingung an Ctrl. Out 2
3	CTRL OUT 3	Zuweisung der Schaltbedingung an Ctrl. Out 3
4	CTRL OUT 4	Zuweisung der Schaltbedingung an Ctrl. Out 4
5	RELAY 1	Zuweisung der Schaltbedingung an Relais 1
6	RELAY 2	Zuweisung der Schaltbedingung an Relais 2

OUTPUT POLARITY 1

Schaltzustand für die Schaltbedingung von Vorwahl 1.

0	ACTIVE HIGH	Aktive "HIGH"
1	ACTIVE LOW	Aktive "LOW"

OUTPUT LOCK 1

Selbsthaltung für die Schaltbedingung von Vorwahl 1.

0 NO Keine Selbsthaltung		Keine Selbsthaltung
1 YES Selbsthaltung		Selbsthaltung

START LIP DELAY 1 (S)				
Anlaufi	Anlaufüberbrückung für die Schalthedingung von Verwahl 1			
Zeitten	ster bis zur Scharfstellur	ig der Überwachungsfunktion.		
Diese E	Einstellung gilt nur bei So	haltbedingungen RESULT <= PRES oder RESULT<=PRES und nur für		
Betrieb	sart SPEED und PROCES	S TIME.		
(Start L	Jp Delay 3 und 4 haben e	ine automatische Anlaufüberbrückung).		
	0.000	Keine Anlaufüberbrückung		
	60.000	Anlaufüberbrückung in Sekunden		
EVENT GULUK T				
Ereigni	Ereignisabhängige Farbumschaltung der Anzeige für die Schaltbedingung von Vorwahl 1.			
EVENT	COLOR 1 hat die niedrig	ste Priorität. EVENT COLOR 2 4 können diese Farbumschaltung		
übersch	hreiben.			

überschreiben.

0	NO CHANGE	Keine Farbumschaltung
1	CHANGE TO RED	Farbumschaltung auf rot
2	CHANGE TO GREEN	Farbumschaltung auf grün
3	CHANGE TO YELLOW	Farbumschaltung auf gelb

5.5. Preselection 2 Menu

MODE 2

Schaltbedingung für Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU (außer Schleppvorwahl).

		siehe PRESELECTION 1 MENU
6	RES>=PRES-TRAIL	Schleppvorwahl 2: Anzeigewert größer oder gleich PRESELECTION 1 – PRESELECTION 2 PRESELECTION 2 ist die Schleppvorwahl von PRESELECTION 1

HYSTERESIS 2

Schalthysterese für die Schaltbedingung von Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU.

PULSE TIME 2 (S)

Dauer des Wischimpulses für die Schaltbedingung von Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT TARGET 2

Zuordnung eines Ausgangs für die Schaltbedingung von Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT POLARITY 2

Schaltzustand für die Schaltbedingung von Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT LOCK 2

Selbsthaltung für die Schaltbedingung von Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU.

START UP DELAY 2 (S)

Anlaufüberbrückung für die Schaltbedingung von Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU. (Start Up Delay 3 und 4 haben eine automatische Anlaufüberbrückung).

EVENT COLOR 2

Ereignisabhängige Farbumschaltung der Anzeige für die Schaltbedingung von Vorwahl 2, siehe PRESELECTION 1 MENU.

5.6. Preselection 3 Menu

MODE 3

Schaltbedingung für Vorwahl 3, siehe PRESELECTION 1 MENU (außer Schleppvorwahl).

		siehe PRESELECTION 1 MENU
6	res>=pres- trail	Schleppvorwahl 3: Anzeigewert größer oder gleich PRESELECTION 4 – PRESELECTION 3 PRESELECTION 3 ist die Schleppvorwahl von PRESELECTION 4

HYSTERESIS 3

Schalthysterese für die Schaltbedingung von Vorwahl 3, siehe PRESELECTION 1 MENU.

PULSE TIME 3 (S)

Dauer des Wischimpulses für die Schaltbedingung von Vorwahl 3, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT TARGET 3

Zuordnung eines Ausgangs für die Schaltbedingung von Vorwahl 3, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT POLARITY 3

Schaltzustand für die Schaltbedingung von Vorwahl 3, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT LOCK 3

Selbsthaltung für die Schaltbedingung von Vorwahl 3, siehe PRESELECTION 1 MENU.

START UP DELAY 3

Anlaufüberbrückung für die Schaltbedingung von Vorwahl 3.

Zeitfenster bis zur Scharfstellung der Überwachungsfunktion.

Diese Einstellung gilt nur bei Schaltbedingungen |RESULT|<=|PRES| oder RESULT<=PRES und nur bei Betriebsart SPEED und PROCESS TIME. (Start Up Delay 1 und 2 haben eine zeitabhängige Anlaufüberbrückung).

0 OF 1 Al		OFF	Keine Anlaufüberbrückung	
		AUTO	Automatische Anlaufüberbrückung, bis zum erstmaligen Überschreiten des Vorwahlwertes / Schaltpunktes.	

EVENT COLOR 3

Ereignisabhängige Farbumschaltung der Anzeige für die Schaltbedingung von Vorwahl 3, siehe PRESELECTION 1 MENU.

5.7. Preselection 4 Menu

Bei aktivem BATCH MODE reagiert Preselection Value 4 nur auf den Wert des Batchcounter.

MC Sch	MODE 4 Schaltbedingung für Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 1 MENU (außer Schleppvorwahl).			
			siehe PRESELECTION 1 MENU.	
	6	RES>=PRES- TRAIL	Schleppvorwahl 4: Anzeigewert größer oder gleich PRESELECTION 3 – PRESELECTION 4 PRESELECTION 4 ist die Schleppvorwahl von PRESELECTION 3	

HYSTERESIS 4

Schalthysterese für die Schaltbedingung von Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 1 MENU.

PULSE TIME 4 (S)

Dauer des Wischimpulses für die Schaltbedingung von Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT TARGET 4

Zuordnung eines Ausgangs für die Schaltbedingung von Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT POLARITY 4

Schaltzustand für die Schaltbedingung von Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 1 MENU.

OUTPUT LOCK 4

Selbsthaltung für die Schaltbedingung von Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 1 MENU.

START UP DELAY 4

Anlaufüberbrückung für die Schaltbedingung von Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 3 MENU. (Start Up Delay 1 und 2 haben eine zeitabhängige Anlaufüberbrückung).

0 OFF Keine 1 AUTO Autor bis de		OFF	Keine automatische Anlaufüberbrückung
		AUTO	Automatische Anlaufüberbrückung, bis der voreingestellte Wert / der Schaltpunkt das erste Mal erreicht wird

EVENT COLOR 4

Ereignisabhängige Farbumschaltung der Anzeige für die Schaltbedingung von Vorwahl 4, siehe PRESELECTION 1 MENU.

5.8. Serial Menu

In diesem Menü werden die Grundeinstellungen für die serielle Schnittstelle definiert. Diese Funktion ist nur bei Geräten mit Option CO oder AO verfügbar.

UNIT NUMBER

Mit diesem Parameter können serielle Geräteadressen eingestellt werden. Den Geräten können Adressen zwischen 11 und 99 zugeordnet werden. Adressen die eine "O" enthalten sind <u>nicht</u>erlaubt, da diese als Gruppen-bzw. Sammeladressen verwendet werden.

11	Kleinste Adresse ohne Null	
99	Größte Adresse ohne Null	

SERIAL BAUD RATE

Mit diesem Parameter wird die serielle Baudrate eingestellt.

0	9600	9600 Baud
1	19200	19200 Baud
2	38400	38400 Baud

SERIAL FORMAT

Mit diesem Parameter wird das Bit-Datenformat eingestellt.

(C	7-EVEN-1	7 Daten	Parity even	1 Stopp
	1	7-EVEN-2	7 Daten	Parity even	2 Stopps
1	2	7-0DD-1	7 Daten	Parity odd	1 Stopp
	3	7-0DD-2	7 Daten	Parity odd	2 Stopps
4	4	7-NONE-1	7 Daten	kein Parity	1 Stopp
!	5	7-NONE-2	7 Daten	kein Parity	2 Stopps
	6	8-EVEN-1	8 Daten	Parity even	1 Stopp
	7	8-0DD-1	8 Daten	Parity odd	1 Stopp
	8	8-NONE-1	8 Daten	kein Parity	1 Stopp
(9	8-NONE-2	8 Daten	kein Parity	2 Stopps

SERIAL INIT

Der Parameter bestimmt, mit welcher Baudrate die Initialisierungswerte an die PC-Bedienoberfläche übertragen werden. Mit Einstellungen größer 9600 Baud kann so die Dauer der Initialisierung verkürzt werden.

0	NO	Die Initialisierungswerte werden mit 9600 Baud übertragen. Danach arbeitet das Gerät wieder mit dem vom Benutzer eingestellten Wert
1	YES	Die Initialisierungswerte werden mit der vom Benutzer eingestellten Baudrate im Parameter SERIAL BAUD RATE übertragen. Danach arbeitet das Gerät weiterhin mit dem vom Benutzer eingestellten Wert

SERIAI Legt die (xxxxxx) Bei Vor Übertra	SERIAL PROTOCOL Legt die Zeichenfolge für eine Befehls- oder Zeitgesteuerte Übertragungen fest (xxxxxxx = Wert SERIAL VALUE). Bei Vorgabe 1 entfällt die Unit Nr. und die Übertragung beginnt direkt mit dem Messwert, was einen schnelleren Übertragungszyklus ermöglicht.		
	0	Sendeprotokoll = Unit Nr., +/-, Daten, LF, CR 1 1 +/- X X X X LF CR	
	1	Sendeprotokoll = +/-, Daten, LF, CR +/- X X X X X X X LF CR	

SERIAL TIMER (S)

Einstellbarer Zeitzyklus in Sekunden zur automatischen (zyklischen) Übertragung des SERIAL VALUE über die serielle Schnittstelle.

Bei einer Anfrage per Anfrageprotokoll, wird die zyklische Übertragung für 20 Sekunden unterbrochen.

0,000	Die zyklische Übertragung ist ausgeschaltet und das Gerät sendet nur auf Befehl SERIAL PRINT über einen Control-Eingang oder Anfrage per Anfrageprotokoll
60,000	Zeitzyklus in Sekunden.

SERIAL VALUE

Der Parameter bestimmt, welcher Wert übertragen wird.

Einstellung	Code	Bedeutung
0	:0	Measurement_Result
1	:1	SSI Data
2	:2	SSI Single
3	:3	SSI Rev
4	<u>:</u> 4	SSI Dir Result
5	:5	SSI Mask Result
6	:6	Minimal_Value
7	:7	Maximal_Value
8	:8	SSI Set Result
9	<u>:9</u>	SSI Data

MODBUS

Mit diesem Parameter kann das Modbus-Protokoll aktiviert werden und die Modbus-Adresse eingestellt werden. (Für Details zur Kommunikation mit Modbus +-Protokoll siehe Zusatzbeschreibung MB350)

0	Serielle Schnittstelle verwendet das Lecom-Protokoll (Motrona standard)
1 247	Serielle Schnittstelle verwendet das Modbus RTU Protokoll Der eingestellte Wert ist die Modbus-Adresse des Gerätes.

5.9. Analog Menu

In diesem Menü werden die Grundeinstellungen für den Analog Ausgang definiert. Diese Funktion ist nur bei Geräten mit Option AO verfügbar.

ANALOG FORMAT

Dieser Parameter definiert die Ausgangs Charakteristik. Beim Ausgangsformat (-10 ... +10 V), folgt die Polarität des Ausgangs dem Vorzeichen in der Anzeige (nur bei Betriebsart COUNTER) Der Analog-Ausgang ist proportional zum Anzeigewert.

-	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	0	-10…10V	-10 +10 V
	1	020MA	0 20 mA
	2	420MA	4 20 mA

ANALOG START

Mit diesem Parameter wird der Startwert der analogen Aussteuerung eingestellt. Der Startwert gibt vor, bei welchem Anzeigewert der Analogausgang 0 V bzw. 0/4 mA aussteuert

-99999999	Kleinster Startwert
0	Default Wert
+999999999	Größter Startwert

ANALOG END

Mit diesem Parameter wird der Endwert der analogen Aussteuerung eingestellt. Der Endwert gibt vor, bei welchem Anzeigewert der Analogausgang seinen max. Wert (+/-) 10 V bzw. 20 mA aussteuert.

-999999999	Kleinster Endwert
10000	Default Wert
+999999999	Größter Endwert

ANALOG GAIN (%)

Mit diesem Parameter wird die maximale Aussteuerung eingestellt. Der ANALOG GAIN gibt die max. Aussteuerung des Analogausgangs in % bezogen auf (+/-) 10 V bzw. 20 mA an.

z.B. 102,00 entspricht einer Aussteuerung von 10,2 V / 20,4 mA, ab Erreichen des ANALOG END Wertes. z.B. 95,00 entspricht einer Aussteuerung von 9,5 V / 18 mA, ab Erreichen des ANALOG END Wertes.

0,00	Kleinste Aussteuerung
100,00	Default Wert
110,00	Größte Aussteuerung

ANALOG OFFSET (%)

Mit diesem Parameter wird die Nullpunktverschiebung des Ausgangs eingestellt.

z. B. 0,20 entspricht einer Aussteuerung von 0,02 V / 0,04 mA, beim Erreichen des ANALOG START Wertes.

	-99,99	Kleinste Nullpunktverschiebung
ľ	0	Default Wert
	+99,00	Größte Nullpunktverschiebung

5.10. Command Menu

IN Die	INPUT 1 ACTION_(Funktion Eingang 1) Dieser Parameter legt die Steuerfunktion des Eingangs "Ctrl. In 1" fest			
	0	NO	Keine Funktion.	
	1	RESET/SET VALUE	Übernahme der aktuellen SSI-Position in den Parameter "SSI-Offset"	(d) (s)
	2	FREEZE	Einfrieren des Display Wertes	(S)
	3	KEY LOCK	Tastensperre: Touchscreen	(S)
	4	LOCK RELEASE	Selbsthaltung aller Ausgänge / Relais lösen	(d)
	5	RESET MIN/MAX	Reset der Min. / Max. Werte	(d) (s)
	6	SERIAL PRINT	Senden serieller Daten siehe SERIAL VALUE	(d)
	7	TEACH PRESEL. 1	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION 1 gespeichert	(d)
	8	TEACH PRESEL. 2	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION 2 gespeichert	(d)
	9	TEACH PRESEL. 3	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION 3 gespeichert	(d)
	10	TEACH PRESEL. 4	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION 4 gespeichert	(d)
	11	SCROLL DISPLAY	Display Umschaltung (Siehe Anzeigedarstellung im Betrieb)	(d)
	12	CLEAR LOOP TIME	N.A.	
	13	START PRESELECT	N.A.	
	14	ACTIVATE DATA	N.A.	
	15	STORE DATA	N.A.	
	16	TESTPROGRAM	N.A.	
	17	SET RED COLOR	Anzeige leuchtet rot. Die Farbe kann durch die ereignisabhängige Farbumschaltung im PRESELECTION 1 4 MENU verändert werden	(d)
	18	SET GREEN COLOR	Anzeige leuchtet grün. Die Farbe kann durch die ereignisabhängige Farbumschaltung im PRESELECTION 1 4 MENU verändert werden	(d)
	19	SET YELLOW COLOR	Anzeige leuchtet gelb. Die Farbe kann durch die ereignisabhängige Farbumschaltung im PRESELECTION 1 4 MENU verändert werden	(d)

- (s) = statisches Schaltverhalten (Pegelauswertung) INPUT CONFIG muss auf ACTIV LOW/HIGH gesetzt werden
- (d) = dynamisches Schaltverhalten (Flankenauswertung) INPUT CONFIG muss auf RISING/FALLING EDGE gesetzt werden

INPUT 1 CONFIG

Dieser Parameter legt das Schaltverhalten für "Ctrl. In 1" fest.

	5	
0	ACTIVE LOW	Aktivierung bei "LOW" (statisch)
1	ACTIVE HIGH	Aktivierung bei "HIGH" (statisch)
2	RISING EDGE	Aktivierung bei ansteigende Flanke
3	FALLING EDGE	Aktivierung bei abfallende Flanke

INPUT 2 ACTION

Dieser Parameter legt die Steuerfunktion des Eingangs Ctrl. In 2 fest Siehe Funktionszuordnung Parameter INPUT 1 ACTION

INPUT 2 CONFIG

Dieser Parameter legt das Schaltverhalten für "Ctrl. In 2" fest. Siehe Aktivierungszuordnung Parameter INPUT 1 CONFIG

INPUT 3 ACTION

Dieser Parameter legt die Steuerfunktion des Eingangs "Ctrl. In 3" fest Siehe Funktionszuordnung Parameter INPUT 1 ACTION

INPUT 3 CONFIG

Dieser Parameter legt das Schaltverhalten für "Ctrl. In 3" fest. Siehe Aktivierungszuordnung Parameter INPUT 1 CONFIG

5.11. Display Menu

Parameteränderungen sind erst nach dem Verlassen der Menu-Auswahl aktiv.

COLOR

Dieser Parameter legt die Farbe der Anzeige fest.

Die Farbe kann durch die ereignisabhängige Farbumschaltung im PRESELECTION 1 ... 4 MENU verändert werden. Eine ereignisabhängige Farbumschaltung ist nur mit Option CO, AO oder RL möglich.

C	RED	Die Anzeige leuchtet rot
1	GREEN Die Anzeige leuchtet grün	
2	YELLOW	Die Anzeige leuchtet gelb

BRIGHTNESS (%)

Dieser Parameter legt die Anzeigenhelligkeit in Prozent fest.

10	Minimale Anzeigehelligkeit
90	Default Wert
100	Maximale Anzeigehelligkeit

CONTRAST

Dieser Parameter definiert den Blickwinkel auf das Display.

0	Blickwinkel von oben
1	Blickwinkel von vorne
2	Blickwinkel von unten

SCREEN SAVER (S)

Dieser Parameter legt die Zeit in Sekunden fest, nach der die Anzeige dunkel geschaltet wird.

0	Keine Dunkelschaltung der Anzeige
9999	Längste Zeit zur Dunkelschaltung der Anzeige

UP-DATE-TIME (S)

Dieser Parameter legt die Update Zeit der Anzeige fest.

0,005	Kürzeste Update Zeit in Sekunden
0,1	Default Wert, 0,1 Sekunden
9,999	Längste Update Zeit in Sekunden

FONT

Mit diesem Parameter wird die Schriftart der Klartexte ausgewählt.

0	Standard
1	Schriftart 1

SKIP COMMANDS

Mit diesem Parameter wird Anzeige der Tastatur-Befehle freigeben oder überspringen.

Show Command Key	Die Anzeige und Ausführung der Befehle ist freigegeben
Skip Command Key	Das Anzeigefenster für Befehle wird übersprungen

5.12. Linearization Menu

In diesem Menü werden die Linearisierungspunkte definiert. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn im GENERAL MENU der entsprechende LINEARIZATION MODE ausgewählt ist.

Beschreibung und Beispiele der Linearisierungsfunktion siehe Anhang.

P1(X) ... P24(X)

X-Koordinate des Linearisierungspunktes.

Das ist der Anzeigewert, den das Gerät ohne Linearisierung in Abhängigkeit des Eingangssignals erzeugt.

-999999999	Kleinster Wert
0	Default Wert
+999999999	Größter Wert

P1(Y) ... P24(Y)

Y-Koordinate des Linearisierungspunktes.

Das ist der Anzeigewert, den das Gerät anstatt der x-Koordinate erzeugen soll.

z.B. wird P2(X) durch P2(Y) ersetzt.

-99999999	Kleinster Wert
0	Default Wert
+99999999	Größter Wert

6. Anhang

6.1. Auslesen von Daten über serielle Schnittstelle

Die im SERIAL MENU definierten Codestellen (SERIAL VALUE) können jederzeit von einem PC oder einer SPS seriell ausgelesen werden. Die Kommunikation von motrona-Geräten basiert auf dem Drivecom-Protokoll entsprechend ISO 1745 oder dem Modbus RTU-Protokoll. Details hierzu sind aus unserer separaten Beschreibung SERPRO (Drivecom), siehe www.motrona.de und im Kapitel "Modbus RTU Schnittstelle" in diesem Manual zu entnehmen.

Der Anfrage-String zum Auslesen von Daten lautet:

	<u>v</u>					
F	EOT	AD1	AD2	C1	C2	ENQ

EOT = Steuerzeichen (Hex 04)

AD1 = Geräteadresse, High Byte

AD2 = Geräteadresse, Low Byte

C1 = auszulesende Codestelle, High Byte

C2 = auszulesende Codestelle, Low Byte

ENQ = Steuerzeichen (Hex 05)

Soll z. B. von einem Gerät mit der Geräteadresse 11 der aktuelle Anzeigewert ausgelesen werden (Code = 1), dann lautet der detaillierte Anfrage-String wie folgt:

ASCII-Code:	EOT	1	1		1	ENQ
Hexadezimal:	04	31	31	3A	31	05
Binär:	0000 0100	0011 0001	0011 0001	0011 1010	0011 0001	0000 0101

Die Antwort des Gerätes lautet bei korrekter Anfrage:

	STX	C1	C2	XXXXX	ETX	BCC	
-	_						-

STX = Steuerzeichen (Hex 02)

C1 = auszulesende Codestelle, High Byte

C2 = auszulesende Codestelle, Low Byte

xxxxx = auszulesende Daten

ETX = Steuerzeichen (Hex 03)

BCC = Block check character

6.2 Modbus RTU Schnittstelle

Die Modbus-Schnittstelle der touchMATRIX Serie ist ein Standard Modbus RTU Slave und bietet folgende Modbus-Funktionen:

- Read Coils
- Write Single Coil
- Read Holding Registers
- Write Multiple Registers
- Diagnose

Für den Betrieb des Interfacemoduls und das Verständnis dieses Handbuchs wird Grundwissen in der Modbus RTU-Kommunikation vorausgesetzt.

6.2.1 Parametereinstellung

Erforderliche Parametereinstellungen im "Serial Menue":

UNIT NUMMER

Nicht gültig für die Modbus-Kommunikation (Zur Einstellung der Modbus-Adresse siehe Parameter "MODBUS")

SERIAL BAUD RATE

Mit diesem Parameter wird die serielle Baudrate eingestellt.

0	9600	9600 Baud
1	19200	19200 Baud
2	38400	38400 Baud

SE Mi	SERIAL FORMAT Mit diesem Parameter wird das Bit-Datenformat eingestellt.						
	0	7-EVEN-1					
	1	7-EVEN-2					
	2	7-0DD-1	Nicht mit dem Modbus-Protokoll verwendbar.				
	3	7-0DD-2					
	4	7-NONE-1					
	5	7-NONE-2					
	6	8-EVEN-1	8 Daten	Parity even	1 Stopp		
	7	8-0DD-1	8 Daten	Parity odd	1 Stopp		
	8	8-NONE-1	Nicht mit dem Modbus-Protokoll verwendbar.				
	9	8-NONE-2	8 Daten	kein Parity	2 Stopps		

SERIAL INIT

Nicht gültig für die Modbus-Kommunikation

SERIAL PROTOCOL

Nicht gültig für die Modbus-Kommunikation

SERIAL TIMER (S)

Nicht gültig für die Modbus-Kommunikation

SERIAL VALUE

Nicht gültig für die Modbus-Kommunikation

MODBUS

Dieser Parameter aktiviert das Modbus-Protokoll und bestimmt die Modbus-Adresse.

0	Nicht mit Modbus-Protokoll verwenden (Modbus ist deaktiviert)
1 247	Modbus aktiviert: Die serielle Schnittstelle verwendet das Modbus RTU-Protokoll
1 247	Die hier eingestellte Zahl bestimmt die Modbus-Knotenadresse.

6.2.2 Modbus-Kommunikation

Folgende Modbus-Funktionen sind verfügbar:

6.2.2.1 Read Holding Registers und Write Multiple Registers

Mit den Funktionen "Read Holding Registers" und "Write Multiple Register" kann auf alle Register des Gerätes zugegriffen werden. Alle Variablen (Istwerte) und Statusregister werden Modbus-Halteregistern zugeordnet.

Da alle Geräte-Register 32-Bit-Register sind, Modbus-Holding-Register jedoch nur 16-Bit-Register, benötigt jedes Geräte-Register zwei Holding-Register. (Aus diesem Grund ist die Verwendung der Modbus-Funktion "Write Single Register" nicht möglich.)

Bei jedem Lese-oder Schreibvorgang ist es nur möglich auf ein einzelnes touchMATRIX Geräte-Register zuzugreifen, daher muss die "Menge (oder Anzahl) der Register" im Modbus-Request immer 2 sein.

Zugriff auf Parameter

Holding Register 0x0000 / 0x0001 hex und die nachfolgenden Holding Register erlauben den Zugriff auf die Geräte Parameter.

Die Halteregisternummern für einen bestimmten Parameter können mit dem Parameter # berechnet werden, der in der Parametertabelle im jeweiligen touchMATRIX Geräte-Handbuch zu finden ist: Holding Register niedrig = (Parameter #) x 2 Holding Register hoch = (Parameter #) x 2 + 1

Beispiel:

Zugriff auf Parameter # 51 "PRESELECTION 1" durch Holding Register 0x0066 und 0x0067 hex.

Zugriff auf Istwerte

Holding Register 0x1000 / 0x1001 hex und die nachfolgenden Holding Register erlauben den Zugriff auf Geräte Variablen (Istwert Register):

Holding Register 0x1000 / 0x1001 hex \rightarrow Istwerte mit seriellem Code ":0" (Anzeigewert) Holding Register 0x1002 / 0x1003 hex \rightarrow Istwerte mit seriellem Code ":1" Holding Register 0x1004 / 0x1005 hex \rightarrow Istwerte mit seriellem Code ":2" Holding Register 0x1006 / 0x1007 hex \rightarrow Istwerte mit seriellem Code ":3" etc.

Zugriff aus Statusregister

Holding Register 0x2000 / 0x2001 hex und die folgenden Holding Register erlauben den Zugriff auf die Geräte Statusregister:

Holding Register 0x2000 / 0x2001 hex \rightarrow Ausgangstatus (Ctrl. Out status, nur lesbar) Holding Register 0x2002 / 0x2003 hex \rightarrow Serielle Befehle Holding Register 0x2004 / 0x2005 hex \rightarrow Externe Befehle (Ctrl. In Status, nur lesbar) Holding Register 0x2006 / 0x2007 hex \rightarrow Alle Befehle (nur lesbar)

6.2.2.2 Read Coils und Write Single Coil

Mit den Funktionen "Read Coils" und "Write Single Coil" können einzelne Befehle gelesen und gesetzt / zurückgesetzt werden:

Coil	Serieller	Befehl	
Number	Code des		
	Befehls		
0	54	Reset / Set	Rücksetzen / Setzen des Wertes
1	55	Freeze Display	Einfrieren des Display Wertes
2	56	Touch Disable	Tastensperre: Touchscreen
3	57	Clear Lock	Sperre löschen
4	58	Clear Min/Max	Rücksetzen der Min. / Max. Werte
5	59	Serial Print (do not use with Modbus)	Senden serieller Daten
6	60	Teach Preset 1	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION
			1 gespeichert
7	61	Teach Preset 2	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION
			2 gespeichert
8	62	Teach Preset 3	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION
			3 gespeichert
9	63	Teach Preset 4	Aktueller Anzeigewert wird als PRESELECTION
			4 gespeichert
10	64	Scroll Display	Display Umschaltung (Siehe Anzeigedarstellung
			im Betrieb)
11	65	Clear Loop Time	Alle festgelegeten Schaltbedingungen werden
			freigegeben
12	66	Start Preselection	Vorauswahl starten
13	67	Activate Data (not required with Modbus)	Daten aktivieren (nicht erforderlich bei Modbus)
14	68	Store to EEPROM	In EEPROM speichern
15	69	Testprogram (do not use with Modbus)	Testprogramm (nicht mit Modbus verwenden)

6.2.3 Diagnose

Das Gerät unterstützt die Diagnose-Unterfunktion 00 "Return Query Data". Andere Diagnosefunktionen sind nicht verfügbar.

6.3. Parameterliste / Serielle Codes

#	Menü	Name	Serial Code	Min	Max	Default
0	GENERAL MENU	DISPLAY FORMAT	0	0	2	0
1	GENERAL MENU	FACTOR	1	-99999999	999999999	1
2	GENERAL MENU	DIVIDER	2	-99999999	999999999	1
3	GENERAL MENU	ADDITIVE VALUE	3	-99999999	999999999	0
4	GENERAL MENU	DECIMAL POINT	4	0	7	0
5	GENERAL MENU	SCALE UNITS	5	0	28	0
6	GENERAL MENU	LINIARIZATION MODE	6	0	2	0
7	GENERAL MENU	PIN PRESELECTION	7	0	9999	0
8	GENERAL MENU	PIN PARAMETER	8	0	9999	0
9	GENERAL MENU	FACTORY SETTINGS	9	0	1	0
10	GENERAL MENU	-	10	0	0	0
11	GENERAL MENU	-	11	0	0	0
12	GENERAL MENU	-	12	0	0	0
13	GENERAL MENU	-	13	0	0	0
14	SSI PROPERTIES	MODE	14	0	1	0
15	SSI PROPERTIES	ENCODER RESOLUTION	15	10	32	25
16	SSI PROPERTIES	BIT PER REVOLUTION	16	10	16	13
17	SSI PROPERTIES	DATA FORMAT	17	0	1	0
18	SSI PROPERTIES	BAUD RATE	18	0	5	3
19	SSI PROPERTIES	HIGH BIT	19	1	32	25
20	SSI PROPERTIES	LOW BIT	20	1	32	1
21	SSI PROPERTIES	SET VALUE	21	-999999999	999999999	0
22	SSI PROPERTIES	DIRECTION	22	0	1	0
23	SSI PROPERTIES	ROUND LOOP VAUE	23	0	999999999	0
24	SSI PROPERTIES	SAMPLING TIME (S)	24	1	9999	10
25	SSI PROPERTIES	ERROR BIT	25	0	32	0
26	SSI PROPERTIES	ERROR POLARITY	26	0	1	0
27	SSI PROPERTIES	ENCODER SUPPLY	27	0	1	0
28	SSI PROPERTIES	-	28	0	0	0
29	SSI PROPERTIES	-	29	0	0	0
30	PRESELECTION VALUES	PRESELECTION 1	A0	-99999999	999999999	1000
31	PRESELECTION VALUES	PRESELECTION 2	A1	-99999999	999999999	2000
32	PRESELECTION VALUES	PRESELECTION 3	A2	-99999999	999999999	3000
33	PRESELECTION VALUES	PRESELECTION 4	A3	-99999999	999999999	4000
34	PRESELECTION 1 MENU	MODE 1	A4	0	9	0
35	PRESELECTION 1 MENU	HYSTERESIS 1	A5	0	99999	0
36	PRESELECTION 1 MENU	PULSE TIME 1 (S)	A6	0	60000	0
37	PRESELECTION 1 MENU	OUTPUT TARGET 1	A7	0	6	1
38	PRESELECTION 1 MENU	OUTPUT POLARITY 1	A8	0	1	0
39	PRESELECTION 1 MENU	OUTPUT LOCK 1	A9	0	1	0
40	PRESELECTION 1 MENU	START UP DELAY 1 (S)	BO	0	60000	0
41	PRESELECTION 1 MENU	EVENT COLOR 1	B1	0	3	0
42	PRESELECTION 1 MENU	-	B2	0	0	0
43	PRESELECTION 1 MENU	-	B3	0	0	0

Fortsetzung "Parameterliste":

#	Menü	Name	Serial Code	Min	Max	Default
44	PRESELECTION 2 MENU	MODE 2	B4	0	9	0
45	PRESELECTION 2 MENU	HYSTERESIS 2	B5	0	99999	0
46	PRESELECTION 2 MENU	PULSE TIME 2 (S)	B6	0	60000	0
47	PRESELECTION 2 MENU	OUTPUT TARGET 2	B7	0	6	2
48	PRESELECTION 2 MENU	OUTPUT POLARITY 2	B8	0	1	0
49	PRESELECTION 2 MENU	OUTPUT LOCK 2	B9	0	1	0
50	PRESELECTION 2 MENU	START UP DELAY 2 (S)	CO	0	60000	0
51	PRESELECTION 2 MENU	EVENT COLOR 2	C1	0	3	0
52	PRESELECTION 2 MENU	-	C2	0	0	0
53	PRESELECTION 2 MENU	-	С3	0	0	0
54	PRESELECTION 3 MENU	MODE 3	C4	0	9	0
55	PRESELECTION 3 MENU	HYSTERESIS 3	C5	0	99999	0
56	PRESELECTION 3 MENU	PULSE TIME 3 (S)	C6	0	60000	0
57	PRESELECTION 3 MENU	OUTPUT TARGET 3	C7	0	6	3
58	PRESELECTION 3 MENU	OUTPUT POLARITY 3	C8	0	1	0
59	PRESELECTION 3 MENU	OUTPUT LOCK 3	C9	0	1	0
60	PRESELECTION 3 MENU	START UP DELAY 3	DO	0	1	0
61	PRESELECTION 3 MENU	EVENT COLOR 3	D1	0	3	0
62	PRESELECTION 3 MENU	-	D2	0	0	0
63	PRESELECTION 3 MENU	-	D3	0	0	0
64	PRESELECTION 4 MENU	MODE 4	D4	0	9	0
65	PRESELECTION 4 MENU	HYSTERESIS 4	D5	0	99999	0
66	PRESELECTION 4 MENU	PULSE TIME 4 (S)	D6	0	60000	0
67	PRESELECTION 4 MENU	OUTPUT TARGET 4	D7	0	6	4
68	PRESELECTION 4 MENU	OUTPUT POLARITY 4	D8	0	1	0
69	PRESELECTION 4 MENU	OUTPUT LOCK 4	D9	0	1	0
70	PRESELECTION 4 MENU	START UP DELAY 4	EO	0	1	0
71	PRESELECTION 4 MENU	EVENT COLOR 4	E1	0	3	0
72	PRESELECTION 4 MENU	-	E2	0	0	0
73	PRESELECTION 4 MENU	-	E3	0	0	0
74	SERIAL MENU	UNIT NUMBER	90	11	99	11
75	SERIAL MENU	SERIAL BAUD RATE	91	0	2	0
76	SERIAL MENU	SERIAL FORMAT	92	0	9	0
77	SERIAL MENU	SERIAL INIT	9~	0	1	0
78	SERIAL MENU	SERIAL PROTOCOL	E4	0	1	0
79	SERIAL MENU	SERIAL TIMER (S)	E5	0	60000	0
80	SERIAL MENU	SERIAL VALUE	E6	0	3	0
81	SERIAL MENU	MODBUS	E7	0	0	247
82	ANALOG MENU	ANALOG FORMAT	E8	0	2	0
83	ANALOG MENU	ANALOG START	E9	-999999999	999999999	0
84	ANALOG MENU	ANALOG END	FO	-999999999	99999999	10000
85	ANALOG MENU	ANALOG GAIN %	F1	0	11000	10000
86	ANALOG MENU	ANALOG OFFSET %	F2	-9999	9999	0
87	ANALOG MENU	-	F3	0	0	0
88	ANALOG MENU	-	F4	0	0	0

Fortsetzung "Parameterliste":

#	Menü	Name	Serial Code	Min	Max	Default
89	COMMAND MENU	INPUT 1 ACTION	F5	0	22	0
90	COMMAND MENU	INPUT 1 CONFIG.	F6	0	3	2
91	COMMAND MENU	INPUT 2 ACTION	F7	0	22	0
92	COMMAND MENU	INPUT 2 CONFIG.	F8	0	3	2
93	COMMAND MENU	INPUT 3 ACTION	F9	0	22	0
94	COMMAND MENU	INPUT 3 CONFIG.	GO	0	3	2
95	COMMAND MENU	-	G1	0	0	0
96	COMMAND MENU	-	G2	0	0	0
97	COMMAND MENU	-	G3	0	0	0
98	COMMAND MENU	-	G4	0	0	0
99	COMMAND MENU	-	G5	0	0	0
100	DISPLAY MENU	COLOR	G6	0	2	0
101	DISPLAY MENU	BRIGHTNESS %	G7	10	100	90
102	DISPLAY MENU	CONTRAST	G8	0	2	1
103	DISPLAY MENU	SCREEN SAVER (S)	G9	0	9999	0
104	DISPLAY MENU	UP-DATE-TIME (S)	HO	5	9999	100
105	DISPLAY MENU	FONT	H1	0	1	0
106	DISPLAY MENU	SKIP COMMANDS	H2	0	1	0
107	DISPLAY MENU	-	H3	0	0	0
108	DISPLAY MENU	-	H4	0	0	0
109	LINEARIZATION MENU	P1(X)	H5	-999999999	99999999	0
110	LINEARIZATION MENU	P1(Y)	H6	-999999999	99999999	0
111	LINEARIZATION MENU	P2(X)	H7	-999999999	99999999	0
112	LINEARIZATION MENU	P2(Y)	H8	-999999999	999999999	0
113	LINEARIZATION MENU	P3(X)	H9	-999999999	99999999	0
114	LINEARIZATION MENU	P3(Y)	10	-99999999	99999999	0
115	LINEARIZATION MENU	P4(X)	1	-99999999	99999999	0
116	LINEARIZATION MENU	P4(Y)	12	-99999999	99999999	0
117	LINEARIZATION MENU	P5(X)	13	-99999999	99999999	0
118	LINEARIZATION MENU	P5(Y)	4	-99999999	999999999	0
119	LINEARIZATION MENU	P6(X)	15	-99999999	999999999	0
120	LINEARIZATION MENU	P6(Y)	16	-99999999	999999999	0
121	LINEARIZATION MENU	P7(X)	17	-999999999	99999999	0
122	LINEARIZATION MENU	P7(Y)	18	-999999999	99999999	0
123	LINEARIZATION MENU	P8(X)	19	-999999999	99999999	0
124	LINEARIZATION MENU	P8(Y)	JO	-999999999	99999999	0
125	LINEARIZATION MENU	P9(X)	J1	-999999999	99999999	0
126	LINEARIZATION MENU	P9(Y)	J2	-999999999	99999999	0
127	LINEARIZATION MENU	P10(X)	J3	-999999999	99999999	0
128	LINEARIZATION MENU	P10(Y)	J4	-999999999	999999999	0
129	LINEARIZATION MENU	P11(X)	J5	-99999999	999999999	0
130	LINEARIZATION MENU	P11(Y)	J6	-99999999	999999999	0
131	LINEARIZATION MENU	P12(X)	J7	-99999999	999999999	0
132	LINEARIZATION MENU	P12(Y)	J8	-99999999	99999999	0
133	LINEARIZATION MENU	P13(X)	J9	-99999999	999999999	0
134	LINEARIZATION MENU	P13(Y)	KO	-99999999	999999999	0
135	LINEARIZATION MENU	P14(X)	K1	-99999999	999999999	0
136	LINEARIZATION MENU	P14(Y)	K2	-999999999	999999999	0

Fortsetzung "Parameterliste"

#	Menü	Name	Serial Code	Min	Max	Default
137	LINEARIZATION MENU	P15(X)	K3	-999999999	999999999	0
138	LINEARIZATION MENU	P15(Y)	K4	-999999999	999999999	0
139	LINEARIZATION MENU	P16(X)	K5	-99999999	999999999	0
140	LINEARIZATION MENU	P16(Y)	K6	-99999999	999999999	0
141	LINEARIZATION MENU	P17(X)	K7	-99999999	999999999	0
142	LINEARIZATION MENU	P17(Y)	K8	-99999999	999999999	0
143	LINEARIZATION MENU	P18(X)	K9	-999999999	999999999	0
144	LINEARIZATION MENU	P18(Y)	LO	-999999999	999999999	0
145	LINEARIZATION MENU	P19(X)	L1	-999999999	999999999	0
146	LINEARIZATION MENU	P19(Y)	L2	-999999999	999999999	0
147	LINEARIZATION MENU	P20(X)	L3	-999999999	999999999	0
148	LINEARIZATION MENU	P20(Y)	L4	-99999999	999999999	0
149	LINEARIZATION MENU	P21(X)	L5	-999999999	999999999	0
150	LINEARIZATION MENU	P21(Y)	L6	-999999999	999999999	0
151	LINEARIZATION MENU	P22(X)	L7	-999999999	999999999	0
152	LINEARIZATION MENU	P22(Y)	L8	-999999999	999999999	0
153	LINEARIZATION MENU	P23(X)	L9	-999999999	999999999	0
154	LINEARIZATION MENU	P23(Y)	MO	-99999999	99999999	0
155	LINEARIZATION MENU	P24(X)	M1	-999999999	99999999	0
156	LINEARIZATION MENU	P24(Y)	M2	-999999999	999999999	0

Serielle Codes der Commands:

Serial Code	Command
54	RESET/SET
55	FREEZE DISPLAY
56	TOUCH DISABLE
57	CLR LOCK
58	CLR MIN MAX
59	SERIAL PRINT
60	TEACH PRES 1
61	TEACH PRES 2
62	TEACH PRES 3
63	TEACH PRES 4
64	SCROLL_DISPLAY
65	CLEAR LOOP TIME
66	START PRESELCETION
67	ACTIVATE DATA
68	STORE EEPROM
69	TESTPROGRAMM

6.4. Linearisierung

Mit Hilfe dieser Funktion kann ein lineares Eingangssignal in eine nichtlineare Darstellung umgewandelt werden (oder umgekehrt). Es stehen bis zu 24 Linearisierungspunkte zur Verfügung, die über den gesamten Wandlungsbereich in beliebigen Abständen verteilt werden können. Zwischen 2 vorgegebenen Koordinaten findet automatisch eine lineare Interpolation statt.

Es empfiehlt sich, an Stellen mit starker Kurvenkrümmung möglichst viele Punkte zu setzen, wohingegen an Stellen mit schwacher Krümmung nur wenige Punkte ausreichend sind. Um eine Linearisierungskurve vorzugeben, muss der Parameter LINEARIZATION MODE auf 1 QUADRANT oder auf 4 QUADRANT eingestellt werden (siehe nachstehendes Schaubild).

Mit den Parametern P1(X) bis P24(X) können bis zu 24 X-Koordinaten vorgegeben werden. Diese entsprechen den Anzeigewerten ohne Linearisierung.

Mit den Parametern P1(Y) bis P24(Y) werden die Werte eingetragen, welche die Anzeige <u>anstelle</u> der X-Werte annehmen soll.

Es wird also zum Beispiel der Wert P5(X) durch den Wert P5(Y) ersetzt.

Die X-Koordinaten müssen mit kontinuierlich ansteigenden Werten belegt werden. Das heißt P1(X) ist der kleinste Wert, jeder folgende muss größer sein. Bei Messwerten größer des letzten definierten X-Wertes wird konstant der dazugehörige Y-Wert angezeigt.





Example: Linearization Mode: 1 Quadrant * Linearization is point symmetric to 1. Quadrant

<u>Mode: 1 Quadrant:</u> P1(X) muss auf 0 gestellt sein. Die Linearisierung wird nur im positiven Wertebereich definiert. Bei negativen Messwerten wird die Kurve punktsymmetrisch gespiegelt.

Example: Linearization Mode: 4 Quadrant

Mode: 4 Quadrant:

P1(X) kann auch auf negative Werte gestellt werden. Bei Messwerten kleiner P1(X) wird konstant der P1(Y) Wert angezeigt.

Anwendungsbeispiel Linearisierung:

Das untenstehende Bild zeigt eine Wasserschleuse, bei welcher die Öffnungsweite über einen Drehgeber erfasst und zur Anzeige gebracht werden soll. Der Geber erzeugt in dieser Anordnung ein Signal proportional zum Drehwinkel ϕ , gewünscht ist jedoch die direkte Anzeige der Öffnungsweite "d"





6.5. SSI-Wert einlesen

Die empfangenen Daten werden intern immer auf 32 Bit Datenlänge aufgefüllt.



S "25" ERROR BIT 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 V × × × × × × × ×	ndlung: "grey" 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 2 DATA FORMAT 0 0 0 0 0 0 × × ×	fteilung: ndrehung hi der ngen RESOLUTIO	"0" 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 DIRECTION → 0 0 0 0 0 0 0 × × × × × × 10
7 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 < x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	0 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 23 22 120 19 18 17 16 15 14 13 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 S	9 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6.6. Interne Verarbeitung und Berechnung SSI Daten

6.7. Abmessungen



6.8. Technische Daten

Technische Daten:		
Anschlüsse:	Anschlussart:	Schraubklemmen, 1,5 mm ² / AWG 16
Spannungsversorgung DC):	Eingangsspannung:	18 30 VDC
	Schutzschaltung:	Verpolungsschutz
	Stromaufnahme:	ca. 100 mA (unbelastet)
	Absicherung:	extern: T 0,5 A
Spannungsversorgung AC:	Eingangsspannung:	115 230 VAC, 50 60 Hz
(Option AC)	Leistungsaufnahme:	ca. 3 VA (unbelastet)
	Absicherung:	extern: T 0,1 A
Geberversorgung:	Bei DC Versorgung:	24 VDC (ca.1 V kleiner als Eingangsspannung),
		max. 250 mA oder 5 VDC (± 15%), max. 250 mA
	Bei AC Versorgung:	24 VDC (± 15%) (max. 150 mA bis 45°C / 80 mA ab
		45°C) oder 5 VDC (± 15%), max. 250 mA
SSI-Schnittstelle:	Anzahl (Spuren):	1 (Clock, /Clock, Data, /Data)
	Konfiguration:	Master oder Slave
	Format:	Binär- oder Gray-Code
	Frequenz:	max. 1 MHz
	Auflösung:	10 32 Bit
	Belastung:	max. 2 mA / Ri > 10 kOhm / 47 pF
Control-Eingänge:	Anzahl:	3
	Format:	HTL, PNP (Low 0 3 V, High 9 30 V)
	Frequenz:	max. 10 kHz
	Belastung:	max. 2 mA / Ri > 15 kOhm / 470 pF
Analog-Ausgang:	Konfiguration:	Strom- oder Spannungsausgang
(Option AO/AR)	Spannungsausgang:	-10+10 V (max. 2 mA)
	Stromausgang:	0/4 20 mA (Bürde max. 270 Ohm)
	Auflösung:	16 Bit
	Genauigkeit:	± 0,1 %
	Ansprechzeit:	< 150 ms
Control-Ausgänge:	Anzahl:	
(Option AO/AR/CO/CR)	Format:	5 30 V (je nach Spannung an COM+), PNP
	Ausgangsstrom:	max. 200 mA
	Ansprechzeit:	<1 ms
Kelais-Ausgänge:	Anzahl:	2
(Uption KL)	Konfiguration:	vvechsler (potenzialfrei)
	AU-Schaltvermögen:	max. 250 VAC / 3 A / 750 VA
	DU-Schaltvermögen:	max. 150 VDC / 2 A / 50 W
	Ansprechzeit:	< 20 ms

Fortsetzung "Technische Daten":

Serielle Schnittstelle:	Format (Option A0/CO):	RS232
(Option AO/AR/CO/CR)	Format (Option AR/CR)	RS485
	Baudrate:	9600, 19200 oder 38400 Baud
Anzeige:	Тур:	LCD (Backlight)
	Anzeigebereich:	8 Dekaden plus Vorzeichen
		(-99999999 99999999)
	Ziffernhöhe	13 mm
	Farbe:	rot/ grün/ gelb (umschaltbar)
	Bedienung:	Touchscreen (resistiv)
Gehäuse:	Material:	ABS, UL 94 V-0
	Montage:	Schalttafel-Einbau
	Abmessungen	
	(B x H x T):	96 x 48 x 116 mm
	Ausschnitt (B x H):	91 x 43 mm
	Schutzart:	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
	Gewicht:	ca. 200 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb:	-20 °C +60 °C
	Lagerung:	-25 °C +70°C
Konformität und Normen:	EMV 2004/108/EG:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
	NS 2006/95/EG:	EN 61010-1
	RoHS 2011/65/EU:	EN 50581